



ProxLock-C RFID öltözőszekrényzár



Főbb tulajdonságok

- Fény és hangjelzés
- RFID azonosítás
- Kártyatípusok: EM,
kérésre: MIFARE1k HID, Indala, ill. bármely más technológiák
- Olvasási távolság: ~5 cm
- Mester, főkulcs, felhasználói azonosítók kezelése
- Kapacitás: 15 felhasználó
- Elemes működés: 3db AAelem
- Elemek élettartama: 1 év normál használat mellett
- Elem lemerülés jelzés
- Színválaszték: arany / ezüst

Műszaki paraméterek

Megnevezés:	ProxLock-C RFID öltözőszekrényzár
Olvasási távolság:	~ 5 cm
Tápfeszültség:	4,5 V (3 db. AAA alkáli elem)
Adófrekvencia:	125kHz
Kártya típusa:	EM kompatibilis
LED kijelzés:	igen
Hangjelzés:	igen
Szín:	ezüst / arany
Anyag:	Erős, sárgaréz ház
Méret (mm):	223×213×80
Súly:	400g

Alkalmazási területek:

- - fürdők, uszodák
- - sport és wellnes központok
- - iskolák
- - ipari alkalmazások
(dolgozói öltözők)



A készülék kezelése

A mesterkártya segítségével programozhatunk új felhasználói kártyát. Egy mesterkártya több zárhoz is használható. Az ajtót a felhasználói kártya nyitja.

Új mesterkártya programozása

Tartsuk nyomva pár másodpercig a hátoldalon található "Reset" gombot. A hangjelzés után közelítsük a beprogramozni kívánt kártyát az olvasóhoz. Egy hosszú és egy rövid hangjelzés jelzi az új mesterkártya sikeres beprogramozását. Az új mesterkártya automatikusan törli a régit.

Új felhasználói kártya programozása

(max. 15 db. kártyát lehet egy zárhoz beprogramozni)

Közelítsük a mesterkártyát az olvasóhoz, amíg egy rövid hangjelzést hallunk, a LED kéken villog, majd a zár kinyit. Közelítsük újból a mesterkártyát az olvasóhoz, amíg megint egy rövid hangjelzést hallunk, a LED kéken villog, majd közelítsük az új felhasználói kártyát az olvasóhoz. További felhasználói kártyákat is lehet a zárhoz programozni, amíg a LED villog. 8 másodperccel a programozás befejezése után a LED villogása abbamarad.

Kártya törlése

Egy bizonyos kártya törlése: közelítsük kétszer egymásután a mesterkártyát az olvasóhoz. A LED kéken villogni fog. Közelítsük a törlésre szánt felhasználói kártyát az olvasóhoz. Két rövid hangjelzés jelzi a kártya sikeres törlését.

Az összes kártya törlése egyszerre: közelítsük háromszor egymásután a mesterkártyát az olvasóhoz. A LED kéken villogni fog, majd három rövid hangjelzés jelzi a kártya sikeres törlését.

Az ajtó nyitása

Közelítsük a mesterkártyát vagy a felhasználói kártyát az olvasóhoz. A LED kéken villog, és az ajtó kinyílik, majd néhány másodperc múlva automatikusan visszazáródik.

Ha azt akarjuk, hogy az ajtó mindig nyitva legyen, a "Beállítás" (OPTION) kapcsolót a végére kell fordítani, és a kártyát újból az olvasóhoz kell közelíteni.

Hibajelzés

A hibás műveletet (pl.: érvénytelen kártya) a LED piros villogása, és három rövid hangjelzés jelzi.

Alacsony tápfeszültség.

Ha az elem kezd lemerülni, kártyamutatáskor a készülék hosszú hangjelzést ad.

Az EUROPRIX Bt. fenntartja a jogát arra, hogy bármely terméke esetében előzetes bejelentés nélkül műszaki módosítást hajtson végre.