

ProxLock-D RFID ajtózárr (irodazárr)



PLD-918-1

Főbb tulajdonságok

- Fény és hangjelzés
- RFID azonosítás
- Kártyatípusok: EM, Mifare S50 1K
- Olvasási távolság: ~2 cm
- Mester, felhasználói azonosítók kezelése
- Kapacitás: 200 felhasználó
- Elemes működés: 4db AA/AAA alkaline elem
- Elemek élettartama: 1 év normál használat mellett
- Elem lemerülés jelzés
- Színválaszték:
 - gyöngyház króm + arany;
 - króm + arany
 - arany
 - króm

Műszaki paraméterek

Megnevezés:	ProxLock-D RFID ajtózárr (PLD-918-x)
Olvasási távolság:	~ 2 cm
Tápfeszültség:	4,5 V (4 db AA/AAA alkáli elem)
Statikus fogyasztás:	12uA
Dinamikus fogyasztás:	200mA
Adófrekvencia:	125kHz / 13.56MHz
Kártya típusa:	EM kompatibilis / Mifare S50
LED kijelzés:	igen
Hangjelzés:	igen
Szín:	gyöngyház króm + arany (kód: PLD-918-1); króm + arany (kód: PLD-918-2); arany (kód: PLD-918-3); króm (kód: PLD-918-4);
Elem élettartama:	1 év normál használat és környezeti viszonyok mellett
Elemkimerülés jelzés:	Igen, még 100-szor nyitható az ajtó
Nyitvatartási idő:	7 mp után automatikusan visszazár
Vészhelyzeti nyitás:	Mechanikus kulccsal, „ne zavarj” funkcionál is
Ajtóvastagság:	32-70mm között, min. 110mm szélesség a szerelhetőséghez
Bevésőzárr típusa:	5572 EURO szabványú bevésőzárr (NEM tartozék!)
Méret (MxSzxV):	286x70x26,5 mm
Súly:	3 kg

Alkalmazási területek:

- irodák
- raktárak
- iskolák
- családi házak
- stb.

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000 Székesfehérvár
Turóci u. 28/A.

Telefon: (+36) 22 300 528
Mobil: (+36) 20 439 4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu

A készülék kezelése

A mesterkártya segítségével programozhat új felhasználói kártyát.
Egy mesterkártya több zárhoz is használható. Az ajtót a felhasználói kártya nyitja.

Új mesterkártya programozása

Az elemek behelyezése után az S1 jelű gombok megnyomva közelítse a beprogramozni kívánt kártyát az olvasóhoz 2 cm-re. A LED zöld villogása és egy rövid hangjelzés jelzi az új mesterkártya sikeres beprogramozását. Az új mesterkártya automatikusan törli a régit. Egy zárnak egy mesterkártyája lehet, de több zárnak is lehet ugyanaz a kártya a mesterkártyája.

Új felhasználói kártya programozása (max. 200 db kártyát lehet egy zárhoz beprogramozni)

Nyissa ki a „ne zavarj” zárat. Közelítse a mesterkártyát az olvasóhoz, amíg egy rövid hangjelzést hall, és a LED sárgán villog. Majd közelítse az új felhasználói kártyát az olvasóhoz. További felhasználói kártyákat is lehet a zárhoz programozni, amíg a LED villog. 6 másodperccel a programozás befejezése után a LED villogása abbamarad.

Kártya törlése

Egy bizonyos kártya törlése: közelítse a mesterkártyát az olvasóhoz. A LED sárgán villogni fog. Közelítse a törlésre szánt felhasználói kártyát az olvasóhoz. Egy hosszú hangjelzés jelzi a kártya sikeres törlését.

Az összes kártya törlése egyszerre: közelítse háromszor egymásután a mesterkártyát az olvasóhoz. Egy hosszú hangjelzés jelzi a kártyák sikeres törlését.

Az ajtó nyitása

Közelítse a felhasználói kártyát az olvasóhoz. Egy rövid hangjelzés és a LED zöld jelzése után a kilincs lenyomható, az ajtó nyitható. Belülről kártyahasználat nélkül nyitható az ajtó.

Figyelem, „ne zavarj” funkció használata esetén a belülről zárt ajtót felhasználói kártyákkal nem lehet nyitni. Ekkor a LED zölden - pirosan villog.

Hibajelzés

A hibás műveletet (pl.: érvénytelen kártya) a LED piros villogása, és 5 rövid hangjelzés jelzi.

Alacsony tápfeszültség.

Ha az elem kezd lemerülni, kártyamutatáskor a készülék 2 hosszú hangjelzést ad.

Az EUROPROX Bt. fenntartja a jogát arra, hogy bármely terméke esetében előzetes bejelentés nélkül műszaki módosítást hajtson végre.

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000 Székesfehérvár
Turóci u. 28/A.

Telefon: (+36) 22 300 528
Mobil: (+36) 20 439 4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu